

線上學習軟體操作參考指引 (班級設備)

新北市立光榮國中

班級資訊相關設備使用注意說明

- 黑板底下的擴大機是否有開機。
- 電腦上方的影音整合控制器是否有開機(指示燈是否有亮)。
- 影音整合控制器的「音量調整」按鍵「+」、「-」可控制音量大小。
- 了解網路攝影機操作及設定。

1.黑板底下的擴大機電源要開啟(亮紅燈)




2. 影音整合控制器系統電源是否有開啟 (指示燈要亮紅燈)。

The diagram illustrates the JECTOR AV control panel with the following sections:

- 系統電源 System Power**: Contains **開 ON** and **關 OFF** buttons. A red dashed box highlights the **開 ON** button.
- 投影畫面 訊號選擇 B**: Includes buttons for 1. 安卓電腦, 2. 外接訊號, 3. 老師電腦, and 4. (empty).
- 音量調整**: Features volume control icons (mute and increase).
- 捷達資訊控制盒 SV-HD210VN**: Includes **擴充顯示畫面 A** with buttons for 1. 安卓電腦, 2. 外接訊號, 3. 老師電腦, and 4. (empty).
- 安卓電腦**: Contains **開 ON** and **OFF 關** buttons.
- 投影機及電動布幕 B**: Contains **開 ON** and **關 OFF** buttons.
- 指示燈**: A red dashed box highlights a small circle icon.
- 麥克風**: A circle icon.
- 外接訊號 HDMI 2**: A trapezoidal icon.
- 開機步驟**:
 - 1. 系統電源 → 開
 - 2. 投影機及電動布幕 B → 開
- 關機步驟**:
 - 1. 投影機及電動布幕 B → 關
 - 2. 系統電源 → 關
- USB 3.0 供電**: A square icon.
- 服務立即LINE**: A QR code and the LINE logo.
- Web 線上報修**: A QR code and a cloud icon.
- JECTOR**: The brand logo.
- 服務專線: 0800-822-311**: A phone icon and the contact number.

3. 影音整合控制器的「音量調整」按鍵 「+」、「-」可控制音量大小。



4.網路攝影機 - JVCU90

- 內建攝像鏡頭及麥克風



燈號說明




1.電腦主機 無開機

2.網路攝影機 無開機 無亮燈



1.電腦主機 有開機


2.網路攝影機 有開機 亮紅燈




1.電腦主機 有開機

2.網路攝影機 有開機 亮紅燈
且攝像鏡頭 拍攝中 亮綠燈


在Meet使用(1/10) 允許顯示通知、關閉提示視窗




在Meet使用(2/10) - 允許使用你的麥克風和相機




在Meet使用(3/10) - 可關閉會議資訊及攝像鏡頭




在Meet使用(4/10) - 更多選項



在Meet使用(5/10) - 設定




在Meet使用(6/10) - 下拉選擇有語音反應之麥克風選項




在Meet使用(7/10) - 有3個選項可選擇




在Meet使用(8/10) – 1. 麥克風(Mic-j5 WebCam JVCU90)




在Meet使用(9/10) - 2.預設-麥克風(Mic-j5 WebCam JVCU90)



在Meet使用(10/10) - 3.通訊-麥克風(Mic-j5 WebCam JVCU90)



完成設定，開始上課



技術操作有任何問題，
歡迎洽詢資訊組討論。

謝謝聆聽